

Version.

Dato :



Titel:

Procedure for transport forberedelse og forsegling af vakuumpumper

HÅNDBTERINGSPROCEDURE FOR VAKUUMPUMPER.

1. Formål

Denne procedure har til formål at gennemgå de forskellige minimum krav til forberedelse og forsegling af pumper før disse transporteres på offentlig vej.

2. Pumpetype.

Denne procedure gælder pumper, som har været eller kunne være forbundet med risikable og / eller giftige medier.

3. Definitioner.

Ætsende medier kan forvolde stor skade ved hud kontakt

Risikable medier er defineret som medier, der kan

- Forårsage akut eller kronisk skade og selv døden ved indånding, indtagelse eller hud kontakt.
- Kan forårsage hævelser ved direkte, vedvarende eller gentagen kontakt med huden eller slimhinder.
- Giftige medier kan selv ved meget små mængder forårsage akutte eller kroniske reaktioner og selv døden ved indånding, indtagelse eller hud kontakt.

4. Symboler.

Nedenstående symboler gælder de beskrevne medier (i overensstemmelse med EU direktiv 67/548/EWG)



Ætsende



Risikabel



Giftig

5. Håndteringsprocedure

- Alle pumpeåbninger i kontakt med det omkringliggende miljø skal forsegles også efter at pumpen er rengjort. Pumpen indeholder hulrum, som ikke kan nås uden adskillelse af pumpen og som kan indeholde tilbageblevet medie.
- Brug som minimum nedenstående personlige beskyttelsesudstyr ved forsegling.
Nitril handsker
Fuld ansigtsmaske med ABEK1 filter.
- Ind - og udsug skal være afblændet
 - Med blinde flanger ved giftige og ætsende medier
 - Mindst aluminium tape til risikable medier
- Vedlæg en udfyldt "Erklæring om farlige medier" til pumpen, samt sikkerhedsdatablade for medierne.
- Pumpen kan nu transporteres.

Dato.